



PACKAGE CONTENTS:

- Turbo Controller
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

CONNECTING THE TURBO CONTROLLER:


- 1. With your PlayStation®2 game console powered OFF. insert the Turbo Controller plug into your console's Controller Port #1 (or other available controller port, if using multiple controllers) located on the front of your console
- 2. Turn ON your PlayStation 2 console.
- 3. Begin playing your game.

ANALOG MODE SWITCHING:

The ANALOG mode button can be used to switch between analog and digital modes. Switch to the appropriate mode for use. With your Turbo Controller plugged in and your PlayStation 2 console powered ON, press the ANALOG button to activate or deactivate this function.

NOTES:

- When in ANALOG mode, the red LED below ANALOG will be lit. When ANALOG mode is turned off, the LED will not
- When in ANALOG mode, the left and right analog sticks, L3 and R3 are active and all buttons except SELECT and START have pressure-sensitive functions.
- Some software titles will make this adjustment automati-



• Depending on the software, you may not be able to switch modes, even if you press the ANALOG button. Refer to the instructions supplied with the software for

TURBO FUNCTION:

- 1. Press any button at the same time as the Turbo button to set Turbo to that specific button.
- 2. To cancel the Turbo function, repeat Step 1.

SLOW FUNCTION:

- 1. Press any button at the same time as the Slow button to set Slow to that specific button.
- 2. To cancel the Slow function, repeat Step 1.

- Do not unplug your Turbo Controller while the PlayStation 2 console is powered on.
- The Turbo Controller does not have "vibration" or "rumble" functions.





- Turbo mando de control
- Guía del usuario/Tarieta de garantía
- Tarieta de registro

CONECTAR EL TURBO MANDO DE CONTROL:


- 1. Con su consola de juegos PlayStation®2 apagada. introduzca la claviia del Turbo mando de control en el puerto del mando nº1 de su consola (o en otro puerto de control disponible, si usa varios mandos de control). situado en la parte delantera de su consola.
- 2. Encienda su consola PlayStation 2.
- 3. Empiece a jugar.

CAMBIO A MODO ANALÓGICO:

El botón de modo "ANALÓGICO" se puede usar para cambiar entre los modos analógico y digital. Cambie al modo apropiado para su uso. Con su Turbo mando de control conectado y su consola PlayStation 2 encendida, pulse el botón "ANALOG" para activar o desactivar esta función.

NOTAS:

- En modo ANALÓGICO, el LED rojo situado bajo ANALOG se iluminará. Cuando el modo ANALÓGICO esté desactivado, el LED no estará encendido.
- Cuando está en modo ANALÓGICO. los controles analógicos izquierdo y derecho, L3 y R3 están activos y todos los botones excepto SELECT y START tienen funciones sensible a la presión.
- FOR TECHNICAL SUPPORT Algunos tipos de software realizarán estos aiustes automáticamente.



• Dependiendo del software, tal vez no sea posible pasar de un modo a otro, incluso pulsando el botón "ANALOG". Vea las instrucciones suministradas con el software para los detalles.

FUNCIÓN 'TURBO':

- 1. Pulse cualquier botón simultáneamente con el botón Turbo para configurar ese botón específico como Turbo.
- 2. Para cancelar la función TURBO, repita el paso 1.

FUNCIÓN 'SLOW':

- 1. Pulse cualquier botón simultáneamente con el botón Slow para ralentizar la configuración de ese botón específico.
- 2. Para cancelar la función SLOW, repita el paso 1.

NOTAS:

- No desconecte su Turbo mando de control mientras tenga encendida la consola PlayStation®2.
- El Turbo mando de control no tiene funciones de "vibración" ni "rugido".

CONTENU DE L'EMBALLAGE: Manette Turbo

- Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

BRANCHER LA MANETTE TURBO:

- 1. Avec votre console de jeu PlayStation®2 éteinte, insérez la prise de la manette turbo dans le port de manette #1 de votre console (ou autre port disponible, si vous utilisez plusieurs manettes) situé à l'avant de votre console.
- 2. Allumez votre console PlayStation 2.
- 3. Commencez à jouer votre jeu.

PASSER EN MODE ANALOGIQUE:

Le bouton mode ANALOG (analogique) peut être utilisé pour passer du mode analogique au mode numérique. Passer au mode approprié pour l'utilisation. Avec votre manette turbo branchée et votre console PlayStation 2 en position « ON ». appuyez sur le bouton ANALOG pour activer ou désactiver cette fonction.

NOTE:

- Lorsqu'en mode analogique, le voyant DEL rouge sous le bouton ANALOG sera allumé. Quand le mode analogique est désactivé. le vovant DEL sera éteint.
- Lorsqu'en mode analogique, les bâtons analogiques de gauche et de droite. L3 et R3 seront actifs et tous les boutons auront des fonctions sensibles à la pression sauf SELECT et START.

- Certains titres de logiciels feront cet ajustement automa-
- Lorsque la manette est utilisée en mode numérique, les bâtons analogiques de gauche et de droite ne fonctionnent pas. Le mode de sensibilité à la pression est également éteint
- Dépendant du logiciel, vous pourriez ne pas pouvoir passer d'un mode à l'autre, même si vous appuyez sur le bouton ANALOG. Référez-vous aux directives fournies avec le logiciel pour plus de détails.

FONCTION TURBO:

- 1. Appuyez sur n'importe quel bouton en même temps que le bouton Turbo pour régler la fonction turbo à ce bouton spécifiquement.
- 2. Pour annuler la fonction turbo, répétez l'étape 1.

FONCTION LENTE:

- 1. Appuvez sur n'importe quel bouton en même temps que le bouton Slow pour régler la fonction lente à ce bouton spécifiquement.
- 2. Pour annuler la fonction lente, répétez l'étape 1

- Ne débranchez pas votre manette turbo pensant que la console PlayStation 2 est allumée.
- La manette turbo n'a pas les fonctions "vibration" ou "ronronnement".



POUR ASSISTANCE TECHNIQUE VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM Ou support@dreamgear.net



PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM



PARA SOPORTE TÉCNICO CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM o support@dreamgear.net